

ENHANCED MOVIE CENTER

Funktionen in der Filmliste:

STEUERKREUZ	Navigation in der Filmliste (Tasten < und > Blättern ganze Seiten)
BOUQUET	Blättern halbe Seiten
Taste "<"	eine Verzeichnisebene zurück
Taste ">"	auf das vorherige Verzeichnis zurück. (Nur das letzte Verzeichnis wird gemerkt.)
INFO	Standard Enigma2 EPG Info (EventView)
MENU	EMC Funktions Menü (EMC Funktionen)
MENU lange	Film Plugin Menü (Film Plugins wie z.b. MovieCut etc.)
AUDIO / STOP	Film Plugin Menü (Film Plugins wie z.b. MovieCut etc.)
RADIO	Umschalten zwischen gesehen und ungesehen (Icon Farbe grün und blau)
TV	aktuelles Verzeichnis neu laden
VIDEO (PVR)	Film markieren / demarkieren für Mehrfachselektion (Um mehrere Filme gleichzeitig zu löschen/verschieben, oder in der markierten Reihenfolge abzuspielen).
TEXT	Mehrfachmarkierung / demarkierung VON -> BIS Position (Modus wird hin und her geschaltet (toggle)). (Um mehrere Filme gleichzeitig zu löschen/verschieben, oder in der markierten Reihenfolge abzuspielen).
OK	Spiele aktuelle Cursorposition ab / Spiele alle markierten Filme in markierter Reihenfolge ab (Playlist)).
ROT	Lösche aktuelle Cursorposition / Lösche alle Markierten File (löscht direkt wenn im Setup "Verbleib der Dateien im Papierkorb (Tage)" auf 0 steht)
GRÜN	Umschalten zwischen Sortierung nach Alphabet / Datum
GELB	Verschiebe aktuelle Cursorposition (LocationBox öffnet sich für Zieleingabe) (Sind mehrere markiert kann auch ohne LocationBox verschoben werden wenn der Cursor auf dem Zielverzeichnis steht.)
BLAU	gehe nach "Movie home" oder spiele "letzter Film" ab (Im Setup einstellbar welche Funktion)
Taste "0"	gehe nach "Movie home". (z.b. Praktisch wenn Taste [BLAU] auf "letzten Film" konfiguriert ist.)
BLAU lange	EMC Lesezeichen aufrufen.
HELP	Auflistung der Tastenbelegung
Im Menü "Fenster Lesezeichen": ROT	Lesezeichen löschen
Während des abspielens einer Aufnahme: RADIO	ext. Plugin Menü (Wie bei E2 Taste blau oder wenn BluePanel existiert bei lange blau.)