

# Dreambox Remote Control RC-20

- > DREAMBOX Design
- > Dreambox- und TV-Modus
- > Komfortable Bedienung

## SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie die Fernbedienung in Betrieb nehmen, sollten Sie die Sicherheitshinweise gut durchlesen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise entstanden sind.

- Die Fernbedienung darf nur in gemäßigttem Klima betrieben werden.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonnenbestrahlung, Blitzen oder Regen aus.
- Reinigung: Benutzen Sie einen leicht angefeuchteten Lappen ohne Reinigungsmittel.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Batterien der Fernbedienung keiner Hitze ausgesetzt werden dürfen, da sie sonst explodieren könnten.

## ENTSORGUNGSHINWEISE

Die Verpackung der Fernbedienung besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert dem „Dualen System“ zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

## DREAMBOX REMOTE CONTROL

Mit Ihrer neuen Dreambox Fernbedienung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Dreambox und Ihren Fernseher mit nur einer Fernbedienung bedienen zu können. Damit Ihr Fernseher auf die Fernbedienungssignale Ihrer Dreambox Fernbedienung reagiert, müssen Sie diese zunächst programmieren.

Für die Programmierung gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten:

1. Programmierung mit einem Code
2. Programmierung mit dem Suchmodus

**Bitte** lesen Sie sich die einzelnen Schritte der jeweiligen Programmierung vollständig durch, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen.

## PROGRAMMIERUNG MIT EINEM CODE

Bei dieser Programmierung wird ein herstellerspezifischer Code (siehe Codeliste auf [www.dreambox.de](http://www.dreambox.de)) verwendet.

1. Halten Sie die Mode-Taste und die Help-Steuerung-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Mode-Taste grün leuchtet.
2. Geben Sie den gewünschten 4-stelligen Code über die Zehner-Tastatur ein. (Die aktuelle Codeliste finden Sie im Internet unter [www.dreambox.de](http://www.dreambox.de)). Lässt sich der Fernseher mit diesem Code nicht bedienen, testen Sie bitte den Nächsten. Notieren Sie den funktionierenden Code in den nachstehenden Kästchen.

Sollte keiner der angegebenen Codes zum Erfolg führen, versuchen Sie es bitte wie unter PROGRAMMIERUNG MIT DEM SUCHMODUS beschrieben.

## **PROGRAMMIERUNG MIT DEM SUCHMODUS**

Bei dieser Programmierung sendet die Dreambox Fernbedienung im Sekundentakt einen anderen Ausschalt-Code an den Fernseher, bis sich dieser abschaltet. Verwenden Sie diese Art der Programmierung, wenn die PROGRAMMIERUNG MIT EINEM CODE nicht erfolgreich war oder der Hersteller Ihres Fernsehers gar nicht aufgeführt ist.

1. Halten Sie die Mode-Taste und die Help-Steuerung-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Mode-Taste grün leuchtet.
2. Drücken Sie schnell mehrfach die Power-Taste um den Suchmodus zu starten und halten Sie dabei die Fernbedienung mit dem IR-Sensor in die Richtung Ihres Fernsehers. Die Mode-Taste blinkt jedes Mal wenn ein Ausschalt-Code gesendet wird.
3. Die TV-Steuerung-Taste hört auf zu blinken und die Programmierung ist erfolgreich abgeschlossen. Um den Suchmodus ohne zu speichern zu beenden, drücken Sie die TV-Steuerung-Taste.
4. Sobald sich der Fernseher ausschaltet (Hinweis: Dies kann je nach Fernseher bis zu einigen Minuten dauern), drücken Sie bitte sofort die OK-Taste um den aktuellen Code zu speichern und den Suchmodus zu beenden.

## **DREAMBOX-MODUS UND TV-MODUS**

Drücken Sie für mindestens 3 Sekunden die Mode-Taste um zwischen dem Dreambox-Modus und dem TV-Modus zu wechseln.

Im Dreambox-Modus leuchtet die Mode-Taste bei jeder Bedienung blau, und im TV-Modus leuchtet die Mode-Taste bei jeder Bedienung grün.